
GRUNDIG Service Ameitung



2/84

Tuner T 30 (GB)



Abgleich- und Prüfvorschrift

- 1. Allgemeine Hinweise
- 2. Ausbauhinweise
- 3. AM-Abgleich
- 3.1 MW-Abstimmspannungs-Abgleich
- 3.2 MW/ZF-Abgleich
- 3.3 LW-Abstimmspannung und LW-HF-Abgleich
- 3.4 MW-Klirrfaktor
- 4. FM-Abgleich
- 4.1 Einstellen der Abstimmspannungen
- 4.2 FM-HF-ZF-Abgleich

- 4.3 FM-Demodulator-Abgleich
- 4.4 Feldstärkeabgleich
- 4.5 FM-Übersprechen
- 4.6 Messen der Pilotreste
- 4.7 FM-Frequenzgang
- 4.8 FM-Klirrfaktor
- 4.9 FM-Fremdspannungsabstand
- 4.10 Begrenzungseinsatz
- 4.11 NF-Ausgangsspannung

1. Allgemeine Hinweise

Das Gerät muß auch nach einer Reparatur den Sicherheitsbestimmungen gemäß VDE 0860-8.81 entsprechen. Bei Eingriffen Schutzmaßnahmen für MOS-Bausteine beachten! Die einzelnen Platten sind mit Buchstaben gekennzeichnet.

2. Ausbauhinweise

Öffnen des Gerätes (Abb. 1)

- Vier Schrauben (a) in den Seiten und zwei in der Rückseite herausdrehen.
- 2. Oberteil nach oben abnehmen.




Abb. 1

Ausbau der Blende mit HF-Platte (Abb. 2)

- Drei Schrauben (b) im Gehäuseboden und 2 auf der HF-Platte herausdrehen.
- Steckverbindungen lösen und HF-Platte mit Blende nach oben herausnehmen.




Abb. 2

Ausbau der Netzteil-Platte (Abb. 3)

- 1. Vier Schrauben © herausdrehen.
- Verbindungen zum Trafobaustein ablöten und Netzteil-Platte nach oben herausnehmen.




Abb. 3

3. AM-Abgleich

3.1 MW-Abstimmspannungs-Abgleich

MW-Bereichstaste drücken

Digitalvoltmeter an MP 🐺

Bei 522 kHz mit Oszillatorkern ① 1,2 V \pm 50 mV einstellen, dann mit Oszillatortrimmer ② bei 1611 kHz 25,7 V \pm 200 mV einstellen.

Abgleich gegenseitig wiederholen und bei 1611 kHz beenden.

3.2 MW-HF/ZF-Abgleich

Meßsender über 75 Ω Koaxialbuchse einspeisen. Voltmeter (z.B. UV 4) 1 V Bereich an MP \overline{V} anschließen. Abgleich bei geringstmöglicher HF-Eingangsspannung durchführen.

Frequenz	Vorkreis	ZF-Kreis	Bemerkungen
612 kHz	3		Auf Feldstärke Maximum ab-
612 kHz		1	gleichen (MP 77)
1503 kHz	4		(mir. A)

Abgleich wechselweise wiederholen, bis keine Verbesserung mehr möglich ist.

3.3 LW-Abstimmspannung und LW-HF-Abgleich

LW-Bereichstaste wählen Meßsender über 75 Ω Koaxialbuchse einspeisen Voltmeter (z.B. UV 4) an MP $\sqrt{}$ anschließen Digitalvoltmeter an MP $\sqrt[4]{}$

Frequenz	Oszillator	Vorkreis	Bemerkungen
164 kHz	Spule 5		auf 2,35 V ± 200 mV einstellen
164 kHz		Spule 6	auf Feldstärke
317 kHz		Trimmer 7	Maximum

Abgleich wechselweise wiederholen, bis keine Verbesserung mehr möglich ist.

3.4 MW-Klirrfaktor

Meßsender bei 999 kHz und 160 mV über Antenne einspeisen.

1 kHz mit 80% moduliert Gerät auf 999 kHz $K_{ges} \le 5\%$

4. FM-Abgleich

4.1 Einstellen der Abstimmspannungen

Digitalvoltmeter an MP (IC 3/Pin 6)

Abgleichvorgang:

Frequenz	Oszillator	Abstimm- spannung	Bemerkungen
106,0 MHz	Trimmer	16,16 V	Abgleich wechsel-
	(A)	± 200 mV	seitig wiederholen
88,4 MHz	Spulen-	2,45 V	und mit 106 MHz
	kern B	± 50 mV	beenden

4.2 FM-HF/ZF-Abgleich

MP 😽 und MP 🤯 kurzschließen R 84 auf Linksanschlag drehen (Schleifer auf Masse) Wobbler über Antenne einspeisen NF-Tastkopf an MP 💢 (IC 4/PIN 15)

Abgleichvorgang

Frequenz	Zwischen- kreis	ZF-Kreis	Bemerkungen
106,0 MHz 106,0 MHz 106,0 MHz	Trimm. 🔘	Spule ①	Auf Maximum und Symmetrie abgleichen
88,4 MHz 88,4 MHz 88,4 MHz	Spule (H) Spule (G) Spule (F)		Durch Biegen der Spulen auf Maximum ab- gleichen Abgleich wechsel- weise wiederholen bis keine Verbes- serung mehr möglich ist.

4.3 FM-Demodulator-Abgleich

Meßsender bei 100 MHz, f_{mod} = 1 kHz- und 40 kHz-Hub Eingangsspannung 0,5 mV/75 Ω

NF-Voltmeter und Klirrfaktormesser an NF-Ausgang

An den MP 7 und MP 7 erdfreies Voltmeter mit 0-Punkt in der Mitte anschließen (0,3 V-Bereich)

Primärkreis (K) auf Nulldurchgang

Sekundärkreis (L) auf NF-Minimum

Wechselweise abgleichen, der Abgleich ist mit Nulldurchgang \pm 10 mV zu beenden. Kernstellung: inneres Maximum $K_{\rm nes} \le 0.3\%$ für L/R-Kanal

4.4 Feldstärkeabgleich

Meßsender auf 100 MHz

Eingangsspannung $U_e = 0.5 \text{ mV/75 }\Omega$

R 84 so einstellen, daß der 5. Leuchtbalken einen gerade sichtbaren Intensitätsunterschied zu den übrigen 4 Leuchtbalken aufweist.

4.5 FM-Übersprechen

Meßsender 100 MHz, 1 mV/75 Ω , f_{mod} = 1 kHz, 40 kHz Hub und 10% Pilothub

L = R, M moduliert

Je ein Voltmeter an linken und rechten NF-Ausgang Mit Balanceregler beide Kanäle auf gleiche NF-Ausgangsspannung einstellen.

Meßsender: Loder R moduliert

Gerät:

Mono "Aus" R 124 Ü₂ auf Rechtsanschlag

(Masse)

Mit R 118 Ü₁, im unmodulierten Kanal, den Ausgangspegel auf Minimum abgleichen (FM-Stereo muß aufleuchten) Dann mit R 124 Ü₂ auf minimales und gleichmäßiges Übersprechen von links nach rechts sowie von rechts nach links abgleichen. Nach dem Abgleich mit R 124 darf R 118 nicht mehr verändert werden.

Der Unterschied muß mindestens 40 dB betragen.

4.6 Messen der Pilotreste

Eingangsspannung = 1 mV/75 Ω bei 94 MHz f_{mod} = 1 kHz \pm 40 kHz Hub, Pilothub 6 - 7,5 kHz Dämpfung der Pilotreste selektiv gemessen:

 $19 \text{ kHz} \ge 65 \text{ dB}$ $38 \text{ kHz} \ge 60 \text{ dB}$

4.7 FM-Frequenzgang

Meßsender 1 mV/75 Ω , Preemphasis 50 μ sec

Bezugsfrequenz: 1 kHz

Meßfrequenzen: linker Kanal 40 Hz; 1,6 kHz; 12,5 kHz

rechter Kanal 160 Hz; 2 kHz; 10 kHz

Frequenzgang bezogen auf 1 kHz darf max. \pm 1,5 dB sein.

4.8 FM-Klirrfaktor

Meßsender 100 MHz, $\rm f_{mod}$ = 1 kHz \pm 40 kHz Hub Eingangsspannung 1 mV/75 Ω

1. Stereo 6 - 7,5 kHz Pilothub, nur Kanal L o. R

 $K_{ges} \le 0.4\%$

2. Mono L + R Kanal

 $K_{ges} \le 0.3\%$

4.9 FM-Fremdspannungsabstand

Meßsender 91 MHz unmoduliert Eingangsspannung 1 mV/75 Ω NF-Voltmeter mit Bandpaß 31,5 Hz-15 kHz und Spitzenwertanzeige nach DIN 45405 am NF-Ausgang HN 2 Fremdspannungsabstand bezogen auf 1 kHz $f_{mod} \pm 40$ kHz Hub ≥ 67 dB_s

4.10 Begrenzereinsatz

Meßsender 100 MHz, 50 μ V/75 Ω

 $f_{mod} = 1 \text{ kHz} \pm 40 \text{ kHz} \text{ Hub}$

Modulationsfrequenz am NF Ausgang selektiv messen, dann HF-Eingangsspannung reduzieren, bis der NF-Pegel um 1 dB abgesunken ist. HF-Pegel = 1 - 2 μ V/75 Ω .

4.11 NF-Ausgangsspannung

Meßsender 94 MHz, 1 mV/75 Ω


f_{mod} = 1 kHz ± 40 kHz Hub


Der Ausgangspagel am NE Ausgang HN 2


Der Ausgangspegel am NF Ausgang HN 2 ist typisch 900 mV, minimal 500 mV

Die Abweichung von einem Kanal zum anderen darf höchstens 2 dB betragen.


Notizen				
 -	····	 		
		· · ·	 ·····	







Netzteil-Platte, Lötseite 59351-029.00
POWER SUPPLY BOARD, SOLDER SIDE
C. I. ALIMENTATION, COTE DES SOUDURES
PIASTRA ALIMENT., LATO SALDATURE




Trafo-Platte, Lötseite 59351-030.00
TRANSFORMER BOARD, SOLDER SIDE
C. I. TRANSFORMATEUR, COTE DES SOUDURES
PIASTRA TRASFORMATORE, LATO SALDATURE


Netzschalterplatte, Lötseite 59351-032.00

MAINS SWITCH BOARD, SOLDER SIDE


PLAQUE INTERRUPTEUR, COTE DES SOUDURES

PIASTRA INTERRUTTORE DI RETE, LATO SALDATURE






10





Anzeige-Platte, Lötseite 59351-056.00 DISPLAY MODULE, SOLDER SIDE C. I. AFFICHAGE, COTE DES SOUDURES PIAST. MOD. INDICAZ., LATO SALDATURE

Tasten-Platte, Lötseite
BUTTON-BOARD, SOLDER SIDE
PLAQUE TOUCHES, COTE DES SOUDURES
PIASTRA TASTI, LATO SALDATURE




HF-Platte, Lötseite 59351-057.00
HF BOARD, SOLDER SIDE
PLAQUE HF, COTE DES SOUDURES
PIASTRA AF, LATO SALDATURE






HF-Baustein, Lötseite 59 420-031.00
HF MODULE, SOLDER SIDE
MODULE HF, COTE SOUDURES
MODULO AF, LATO SALDATURE



Oszillator-Baustein, Lötseite 59 420-033.00
OSCILLATOR MODULE, SOLDER SIDE
MODULE OSCILLATEUR, CÓTÉ SOUDURES
MODULO OSCILLATORE, LATO SALDATURE



Abgleich-Lageplan ALIGNMENT SCHEME PLAN DE REGLAGE PIANO DI TARATURA

